

# Standard-Einstellungen - S-LINE

Die Scanner funktionieren wie eine Tastatur.  
Um die Ausgabe zu testen, öffnen Sie ein  
Programm, das Eingaben von der Tastatur  
erwartet. Z.B. Wordpad, Editor oder Word.

## **Ländereinstellung- Lesen Sie diesen Barcode:**



\* T E S T - Y Z \*

Wenn der Bindestrich und Z + Y  
vertauscht sind stimmt die Länder-  
einstellung nicht. Dann lesen Sie  
nachfolgende Barcodes:



\* . Z X Q Y A \*



\* G D M \*



\* . Z X Q Y B \*

## **Lesen Sie diesen Code:**



1 2 3 4 5 6 7 8

Wird der Code nicht gelesen,  
dann hier die Programmiercodes  
nacheinander lesen:



\* . Z X Q Y A \*



\* B D D \*



\* . Z X Q Y B \*

## **Auslieferungszustand, dazu diese Codes nacheinander lesen**



\* . Z X Q Y E \*



\* . Z X Q Y A \*



\* A A B \*



\* . Z X Q Y B \*