

Standard-Einstellungen - S-LINE

Die Scanner funktionieren wie eine Tastatur.
Um die Ausgabe zu testen, öffnen Sie ein
Programm, das Eingaben von der Tastatur
erwartet. Z.B. Wordpad, Editor oder Word.

Ländereinstellung- Lesen Sie diesen Barcode:



* T E S T - Y Z *

Wenn der Bindestrich und Z + Y
vertauscht sind stimmt die Länder-
einstellung nicht. Dann lesen Sie
nachfolgende Barcodes:



* . Z X Q Y A *



* G D F *



* . Z X Q Y B *

Lesen Sie diesen Code:



1 2 3 4 5 6 7 8

Wird der Code nicht gelesen,
dann hier die Programmiercodes
nacheinander lesen:



* . Z X Q Y A *



* B D D *



* . Z X Q Y B *

Auslieferungszustand, dazu diese Codes nacheinander lesen



* . Z X Q Y E *



* . Z X Q Y A *



* A A B *



* . Z X Q Y B *